

WSP Infrastructure Engineering GmbH - Softwareentwicklung - 27.02.2025



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
(BLCKEINF NIL)	Tools > Blöcke > Einfügen (allgemein)	Fügt benutzerdefinierte Blöcke ein; (BLOCKEINF "DATEI") nil für: keine Bauteildatei	<u>Einfügen (allgemein)</u>
??	ProSig-Projekt > Support > Hilfe	Schaltet die ProSig Hilfe auf.	<u>Hilfe</u>
A_CHGPL	-	Setzt Layer von Attributen von ProSig-Blöcken um.	<u>Umsetzen - Attribute</u>
ABOGEN	Gleislage/Topologie > Gleiskonstruktion > Tangentialbogen	Konstruiert einen tangentialen Anschlussbogen.	<u>Tangentialbogen</u>
ADREHEN	Tools > Attribute / Texte > Drehen	Dreht Attribute, Attributdefinitionen oder Texte von ProSig-Blöcken.	<u>Drehen</u>
AFZOOM	Tools > Anzeige > Zoom Ansichtsfenster	Zoomt einen in einem Ansichtsfenster definierten Ausschnitt in einem anderen Ansichtsfenster.	Zoom Ansichtsfenster
AGERADE	Gleislage/Topologie > Gleiskonstruktion > Tangentialgerade	Konstruiert eine tangentiale Anschlussgerade.	Tangentialgerade
AN_ZUB	Ausrüstung LST > Sonstige > Antriebe / Zubehör	Fügt ProSig-Blöcke für Weichen- und Gleissperrenantriebe und -signale ein.	Antriebe / Zubehör
ASCHIEB	Tools > Attribute / Texte > Schieben	Verschiebt Attribute, Attributdefinitionen oder Texte von ProSig-Blöcken.	<u>Schieben</u>
ASCHIEBM	Tools > Attribute / Texte > Schieben (alle)	Verschiebt alle Attribute von ProSig-Blöcken gleichen Typs.	<u>Schieben (alle)</u>
ATT_UNT	Tools > Kilometrierung > Bezugslinie Standortattribut	Zeichnet eine Bezugslinie für das Standortattribut (Kilometrierungsattribut); mit automatischer Attributpositionierung.	<u>Bezugslinie Standortattribut</u>
ATT2TEXT	Tools > Attribute / Texte > Attribut < > Text	Wandelt Attribute in Texte und zurück.	<u>Attribut <> Text</u>
ATTAKTL	Tools > Blöcke > In der Zeichnung redefinieren	Aktualisiert Attribute von ProSig-Blöcken.	In der Zeichnung redefinieren
ATTCHECK	Tools > Attribute / Texte > Belegung prüfen	Prüft die Attributbelegung von ProSig-Blöcken.	Belegung prüfen



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
ATTFIND	Tools > Attribute / Texte > Wert suchen	Sucht Attributwerte in ProSig-Blöcken.	Wert suchen
АТТКОР	Tools > Attribute / Texte > Kopieren	Kopiert Attribut(e) von ProSig-Blöcken ohne ihre Position zu verändert.	<u>Kopieren</u>
ATTKOPUE	Tools > Attribute / Texte > Kopieren und Überlagern	Kopiert Attribut(e) und Überlagert sie deckungsgleich.	Kopieren und Überlagern
ATTKOPUE_BLOCK	-	Kopiert Attribut(e) von ProSig-Blöcken und Überlagert sie deckungsgleich.	Kopieren und Überlagern
ATTVORB	Tools > Attribute / Texte > Automatisch belegen	Übernimmt Attribute für ProSig-Blöcke aus Vorgabedatei.	Automatisch belegen
ATTWAEN	Tools > Attribute / Texte > Wert ändern (einzeln)	Ändert den Wert eines Attributes eines ProSig- Blocks oder Textes.	Wert ändern (einzeln)
AUSBAU	-	Markiert einen ProSig-Block für den Ausbau. Nur im Kabellageplan ausführbar.	Bauzustände erstellen
AUSBAU_R	-	Macht die Markierung für den Ausbau eines ProSig-Blocks rückgängig. Nur im Kabellageplan ausführbar.	Bauzustände erstellen
AUSRICHT	Tools > Dienste > Objekte ausrichten	Richtet Objekte an bestehenden Elementen aus.	Objekte ausrichten
BALISEN	Ausrüstung LST > Sonstige > Balisen / Symbole	Fügt ProSig-Blöcke für Balisen ein.	Balisen / Symbole
BAUKONF	-	Konfiguriert die Anzeige von Bauzuständen. Nur im Kabellageplan ausführbar.	Bauzustand Konfiguration
BAUZUST	-	Markiert ProSig-Blöcke zum Ein- oder Ausbau, erstellt Ein- oder Ausbauzeichnungen. Nur im Kabellageplan ausführbar.	Bauzustände erstellen
BETON	Kabelplanung > Kabeltiefbau > Betonteile	Fügt ProSig-Blöcke für Betonteile ein.	Betonteile
BEZ_MARK	Ausrüstung LST > Sonstige > Bezeichnungen / Markierungen	Fügt ProSig-Blöcke für Bezeichnungen und Markierungen ein.	Bezeichnungen / Markierungen
BLCKVERGL	Tools > Blöcke > Vergleichen	Vergleicht Blockdefinitionen auf Gleichheit bezüglich ihrer Attribute.	Vergleichen



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
BRUCH	-	überladener AutoCAD-Befehl; geometrische	AutoCAD-Befehl BRUCH
		Funktionalität entspricht prinzipiell der des	
		Original-Befehls	
BUE_SONST	Ausrüstung LST > Sonstige >	Fügt ProSig-Blöcke für Rufsäule,	<u>Sonstige (BU)</u>
	Sonstige (BU)	Fernsehkamera, Einschalttaste und	
		Fahrzeugsensor ein.	
BUESCHREIN	Ausrüstung LST > Sonstige > Schranken	Fügt ProSig-Blöcke für Schranken ein.	<u>Schranken</u>
BUESTSIG	Ausrüstung LST > Sonstige > Straßensignale	Fügt ProSig-Blöcke für Straßensignale ein.	<u>Straßensignale</u>
CARDIN	-	Importiert die Gleislage aus einer ASCII-Bahn- Datei.	ASCII-Bahn Gleislage
CHGTEXT	Tools > Attribute / Texte > Texte	Ersetzt gleichzeitig mehrere Texte einer	Texte ersetzen
	ersetzen	Zeichnung nach Vorgabe aus einer Bauteildatei.	
COPYCLIP	-	überladener AutoCAD-Befehl; Wird Element,	AutoCAD-Befehl COPYCLIP
		das Bestandteil einer grafischen Gruppe ist,	
		kopiert, wird gesamte grafische Gruppe kopiert.	
DBATTE	Tools > Objekt editieren	Ermöglicht das Anzeigen und Editieren der	Objekt editieren
		Eigenschaften eines verknüpften Objekts.	
DBMARK	-	Markiert alle mit dem ProSig-Projekt	Verknüpfte Objekte markieren
		verknüpften Objekte.	
DDATTED	Tools > Attribute / Texte > Editieren (mehrere)	Ändert mehrere Attribute von ProSig-Blöcken.	Editieren (mehrere)
DDATTEDK	Tools > Attribute / Texte > Editieren (einzeln)	Ändert ein Attribut eines ProSig-Blocks.	<u>Editieren (einzeln)</u>
DEL_TEXT	Tools > Attribute / Texte > Leertexte löschen	Löscht Textobjekte ohne Inhalt.	Leertexte löschen
DELLOCALMOVE	-	Macht die Objektverschiebung von ProSig-	Objektverschiebung rückgängig
		Blöcken wieder rückgängig.	
DRAHTZL	Ausrüstung LST > Sonstige >	Fügt ProSig-Blöcke für Drahtzugleitungen,	Drahtzugleitung
	Drahtzugleitung	Umlenkrollen und Spannwerke ein.	



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
DWGDOKW	Tools > Dienste > Änderungsdokumentation	Zeigt die in der Zeichnung gespeicherte Änderungsdokumentation.	Änderungsdokumentation
EA100	Ausrüstung LST > Sonstige > Ein- und Ausspeisung 100Hz	Fügt ProSig-Blöcke für Ein- und Ausspeisung, Klammern, Drosseln und Transformatoren ein.	Ein- und Ausspeisung 100Hz
EAFTG	Ausrüstung LST > Sonstige > Ein- und Ausspeisung FTG	Fügt ProSig-Blöcke für Ein- und Ausspeisung FTG ein.	Ein- und Ausspeisung FTG
EINBAU	-	Markiert einen ProSig-Block für den Einbau. Nur im Kabellageplan ausführbar.	Bauzustände erstellen
EINBAU_R	-	Macht die Markierung für den Einbau eines ProSig-Blocks rückgängig. Nur im Kabellageplan ausführbar.	Bauzustände erstellen
FP_WAHL	Tools > Dienste > Objekte wählen (Polygon)	Bildet einen Auswahlsatz aus Objekten, die komplett innerhalb eines Polygons liegen.	Objekt wählen (Polygon)
GEFMELD	Ausrüstung LST > Sonstige > Sonstige Anlage	Fügt ProSig-Blöcke für Gefahrenmeldeanlagen ein.	Sonstige Anlagen
GG_WAHL	-	Bildet einen Auswahlsatz von ProSig-Blöcken unter Berücksichtigung grafischer Gruppen.	Objekte wählen (GG)
GGDREH	-	Dreht ProSig-Blöcke unter Berücksichtigung grafischer Gruppen.	Objekte drehen (GG)
GGSCHIEB	-	Schiebt ProSig-Blöcke unter Berücksichtigung grafischer Gruppen.	Objekte schieben (GG)
GL_GND_IN	-	Importiert Gleisachsen aus einer GND-Edit- Datenbank.	-
GLEISBREMSE	Ausrüstung LST > Sonstige > Gleisbremse	Konstruiert ProSig-Blöcke für Gleisbremsen.	<u>Gleisbremse</u>
H_CHGPL	-	Setzt Layer von beliebigen Gleiselementen und ProSig-Blöcken (ohne Attribute) um.	Umsetzen - Hauptelemente
INS_GEB	-	Fügt ProSig-Blöcke für allgemeine Gebäude, mechanische Stellwerke und elektronische Stellwerke ein.	<u>Gebäude</u>



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
KABEL_LP	Kabelplanung > Kabeltrassenplan	Unterstützt die Erstellung des Kabeltrassenplans.	Erstellen der Kabellage
KEY_CREATE	Ausrüstung LST > Schlüsselabhängigkeiten > Schlüssel	Erstellen von Schlüsseln für Schlüssel/Schloss- Abhängigkeiten	Schlüssel/Schloss-Abhängigkeiten
KF_OPT	-	Stellt zusätzliche Eigenschaften von Kabeln in der zugehörigen Kabelfahne dar.	-
KL_FAHNE	Kabelplanung > Kabellageplan > Kabelfahne einfügen	Fügt eine Kabelfahne für die Kabelbeschriftungen ein.	Kabelfahne einfügen
KL_FAHNE_PRF	Kabelplanung > Kabellageplan > Kabelfahne prüfen	Prüft die Belegung der Kabelfahne.	Kabelfahne prüfen
KL_FAHNE_SORT	Kabelplanung > Kabellageplan > Kabelfahne sortieren	Sortiert die Bezeichnungen in der Kabelfahne.	Kabelfahne sortieren
KM_PUNKT	Tools > Kilometrierung > Punkt auf Standort	Markiert den Standort eines einzugebenden Kilometers.	Punkt auf Standort
KM_TEXT	Tools > Kilometrierung > Standort an Punkt	Schreibt den Standort als Text an eine Kilometrierungsachse.	Standort an Punkt
KONTUR	Tools > Zeichnen > Kontur	Zeichnet eine Kontur nach.	<u>Kontur</u>
KOPIEBASISP	-	überladener AutoCAD-Befehl; Kopiert gesamte grafische Gruppe. Die neu entstandene grafische Gruppe übernimmt die Struktur des Originals.	AutoCAD-Befehl KOPIEREN MIT BASISPUNKT
KOPIEREN	-	überladener AutoCAD-Befehl; Führt die AutoCAD-Funktion COPYCLIP aus	AutoCAD-Befehl KOPIEREN
KUP_HPT	Kabelplanung > Kabelübersichtsplan > Hauptmodul	Ermöglicht Voreinstellungen für den Kabelübersichtsplan.	Festlegen der Vorgaben
			Einfügen von Kabelschränken in den Kabelübersichtsplan
KUP_MNG	Kabelplanung > Kabelübersichtsplan > Mengenermittlung	Ermöglicht die Durchführung von Mengenermittlungen im Kabelübersichtsplan.	<u>Mengenermittlung</u>



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
KUP_VK	Kabelplanung > Kabelübersichtsplan > Verkabelung	Unterstützt die Erstellung der Verkabelung im Kabelübersichtsplan.	Verkabelung
LAY_AUS	Tools > Layer > Ausschalten	Schaltet den gewählten Layer aus.	Ausschalten
LAY_EIN	Tools > Layer > Einschalten	Schaltet den gewählten Layer ein.	<u>Einschalten</u>
LAY_EIT	Tools > Layer > Einschalten und tauen	Schaltet den gewählten Layer ein und taut ihn.	Einschalten und tauen
LAY_ESP	Tools > Layer > Entsperren	Entsperrt einen gewählten Layer.	Entsperren
LAY_FAR	Tools > Layer > Farbe	Ändert die Farbe eines gewählten Layers.	Farbe
LAY_FRI	Tools > Layer > Frieren	Friert einen gewählten Layer ein.	Frieren
LAY_INF	Tools > Layer > Layerinformation	Zeigt Informationen über alle ProSig-Layer von ProSig-Blöcken.	Layerinformation
LAY_LST	Tools > Layer > Linienstärke	Ändert die Linienstärke eines gewählten Layers.	Linienstärke
LAY_SET	Tools > Layer > Setzen	Setzt einen gewählten Layer.	Setzen
LAY_SPR	Tools > Layer > Sperren	Sperrt einen gewählten Layer.	Sperren
LAYMEM	-	Speichert, lädt und löscht Layerkonfigurationen.	Layer Konfiguration
LIN_BOG	Tools > Zeichnen > Linie-Bogen- Folge	Zeichnet eine Folge von Linien und Bögen.	Linie-Bogen-Folge
LINBO2PL	Tools > Zeichnen > Polylinien extrahieren	Fasst Linien, Bögen und Polylinien zu Polylinien zusammen.	Polylinien extrahieren
LIZINFO	ProSig-Projekt > Support > Lizenz	Zeigt Informationen zur aktuellen ProSig Lizenz an.	Lizenz
LOCALMOVE	-	Verschiebt einen ProSig-Block nur in der aktuellen Zeichnung (ohne Änderung der Koordinaten im ProSig-Projekt).	<u>Objektverschiebung</u>
LOCALMOVEOPTIONS	-	Ermöglicht Einstellungen zur Objektverschiebung von ProSig-Blöcken.	Objektverschiebung konfigurieren
LÖSCHEN	-	überladener AutoCAD-Befehl; Werden Elemente gelöscht, die Bestandteil einer grafischen Gruppe sind, wird gesamte grafische Gruppe gelöscht	AutoCAD-Befehl LÖSCHEN



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
LZB	Ausrüstung LST > Sonstige > LZB	Fügt ProSig-Blöcke für LZB-Symbole ein.	LZB
NACHBB	-	Markiert ausgewählte ProSig-Blöcke für den	-
		Nachbarbereich und setzt die Objekte auf einen	
		Layer mit dem Suffix '-NB' und dem Farbindex	
		252 (grau).	
NACHBBR	-	Macht die Markierung für den Nachbarbereich	-
		für ausgewählte ProSig-Blöcke rückgängig.	
OBJFRST	Tools > Dienste > Objektfreistellung	Stellt Objekte frei.	Objektfreistellung
OBJFRST1	-	Dialogbox-freie Variante von OBJFRST auf	Befehlsaufruf OBJFRST1
		einzelne Objekte. Die Parameter werden aus	
		dem letzten Aufruf von OBJFRST ermittelt.	
OE	Tools > Objekt(e) editieren	Ermöglicht das Anzeigen und Editieren der	Objekt(e) editieren
		Eigenschaften mehrerer ausgewählter, verknüpfter Objekte.	
PFEILBOG	-	Versieht Bögen und Polylinien am Anfangs- und Endpunkt auf der Innenseite mit einem Pfeil.	Pfeile an Bögen, Poylinien
PL_P_DEL	Tools > Zeichnen >	Löscht einen vorhandenen Stützpunkt aus einer	Polylinienstützpunkt löschen
	Polylinienstützpunkt löschen	Polylinie.	
PL_P_INS	Tools > Zeichnen > Polylinienstützpunkt einfügen	Fügt einen neuen Stützpunkt in eine vorhandene Polylinie ein.	Polylinienstützpunkt einfügen
PL_REDUZ	Tools > Zeichnen > Polylinien	Reduziert die Anzahl von	Polylinien reduzieren
	reduzieren	Polylinienstützpunkten.	
PLOTLAY	Tools > Plotten > Layer ein- /	Schaltet Plotrahmenlayer ein- bzw. aus.	Layer ein-/ ausschalten
	ausschalten		
PLOTRA	I OOIS > Plotten > Rahmen erstellen	Erstellt Plotranmen.	Kanmen erstellen
PRAESORT	-	Sortiert Bauzustands-Präfixe, setzt ggf. ProSig-	-
		Blöcke um, löscht ggf. Layer.	



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_??_ONLINE	ProSig-Projekt > Support > Online- Hilfe	Schaltet die Online-Hilfe auf.	-
PRS_ABA_GLEISLAGE_IMPORT	-	Liest Geodaten (Geopunkte, Geoknoten und	Importieren der Gleislage aus
		Geokanten) zur Gleislage aus einer CARD 1-	einer ASCI-Bahn-Datei (*.aba)
		Datei im Format *.aba (Version 4.0) in das	
		ProSig-Projekt ein.	
PRS_ABA_HÖHEN_IMPORT	-	Liest Höhen- und Überhöhungsdaten aus einer	Importieren von Höhen- und
		CARD 1-Datei im Format *.aba (Version 4.0) in	Überhöhungsdaten aus einer
		das ProSig-Projekt ein.	ASCI-Bahn-Datei (*.aba)
PRS_ABA_KILOMETRIERUNG	-	Liest Geodaten (Geopunkte, Geoknoten und	Importieren von Höhen- und
_IMPORT		Geokanten) von Kilometrierungsachsen aus	Überhöhungsdaten aus einer
		einer CARD 1-Datei im Format *.aba (Version	ASCI-Bahn-Datei (*.aba)
		4.0) in das ProSig-Projekt ein.	
PRS_ABA_WEICHEN_IMPORT	-	Liest Weichendaten aus einer CARD 1-Datei im	-
		Format *.aba (Version 4.0) in das ProSig-	
		Projekt ein.	
PRS_AEA_BUE_ANSCHALTUNG	Planungsgrundlagen > Stellwerk >	Fügt eine Außenelementansteuerung vom Typ	-
	BU-Anschaltung	'BUE-Anschaltung' mit zugehöriger	
		Unterbringung ein.	
PRS_AEA_ESTW_A	Planungsgrundlagen > Stellwerk >	Fügt eine Außenelementansteuerung vom Typ	-
	ESTW-Abgesetzter Stellbereich	'ESTW-A' mit zugehöriger Unterbringung ein.	
PRS_AEA_FEAK	Planungsgrundlagen > Stellwerk >	Fügt eine Außenelementansteuerung vom Typ	-
	Feldelementanschlusskasten	'FeAk' mit zugehöriger Unterbringung ein.	
PRS_AEA_FEAS	Planungsgrundlagen > Stellwerk >	Fügt eine Außenelementansteuerung vom Typ	-
	Feldelementanschlussschrank	'FeAS' mit zugehöriger Unterbringung ein.	
PRS AEA GFK	Planungsgrundlagen > Stellwerk >	Fügt eine Außenelementansteuerung vom Typ	-
	Gleisfeldkonzentrator	'GFK' mit zugehöriger Unterbringung ein.	



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_AEA_OBJEKTCONTROLLER	Planungsgrundlagen > Stellwerk > Objektcontroller	Fügt eine Außenelementansteuerung vom Typ 'Objektcontroller' mit zugehöriger Unterbringung ein.	-
PRS_AEA_SONSTIGE	Planungsgrundlagen > Stellwerk > Sonstige Außenelementansteuerung	Fügt eine Außenelementansteuerung vom Typ 'Sonstige' mit zugehöriger Unterbringung ein.	-
PRS_ANHANG	Planungsgrundlagen > Anhänge	Zuordnen von Dokumenten als Anhang-Objekte zum ProSig-Projekt.	Erstellen und Verwalten von Anhängen
PRS_BAENDER	Ausrüstung ETCS L2 > Bändereditor	Visualisieren von Neigungsdaten, Geschwindigkeitsdaten, ETCS-Gleiskanten, Korrekturpunkten.	Erstellen der Neigungsdaten
			ETCS Level 2 Planungsprozess
PRS_BAHNSTEIG	Ausrüstung LST > Bahnsteige	Einfügen von Bahnsteigen, Bahnsteigkanten, Bahnsteigzugängen.	Einfügen von Bahnsteigen
PRS_BEZEICHNUNG_AUSRICHTEN	Tools > Dienste > Bezeichnungen ausrichten	Richtet Beschriftungen von Gleisbezeichnungen, Freimeldeabschnitten, Bahnsteigkanten oder ETCS Gleiskanten an einer temporären Linie aus.	Bezeichnungen ausrichten
PRS_BEZEICHNUNG_ DUPLIZIEREN	Tools > Dienste > Bezeichnung duplizieren	Einfügen einer zusätzlichen Bezeichnungsinstanz für Gleisbezeichnungen und Freimeldeabschnitte.	<u>Bezeichnung duplizieren</u>
PRS_BLOCK	Ausrüstung LST > Streckenblock	Editieren und Darstellen der relevanten technischen Informationen der Blocktechnik.	Planen der Blockanlagen
PRS_BUE	Ausrüstung LST > Bahnübergänge	Planen eines Bahnübergangs (Erzeugen einer Bahnübergangsanlage, Erzeugen von Gefahrraumgrenzen, Zuordnung spezifischer Signale zu einer BÜ-Anlage, Erzeugen von Einschaltungen, Zuordnung von Schaltmitteln.	<u>Planen von Bahnübergängen -</u> Grunddaten



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
			Bahnübergänge - Abhängigkeiten
PRS_BZ_ANZEIGE	Bauzustände - EPU > Objekt editieren Bauzustand	Zeigt die Eigenschaften eines gewählten Objektes in allen vorhandenen Bauzuständen in einem Dialog an und ermöglicht das Editieren der Eigenschaften.	Bearbeiten von Bauzuständen
PRS_BZ_REPORT	-	Zeigt für ein gewähltes Objekt an, in welchen Bauzuständen es vorhanden ist und in welchen nicht.	-
PRS_BZ_VERSETZEN	Bauzustände - EPU > Objekt(e) versetzen	Versetzt ein oder mehrere für den Ein- oder Ausbau markierte Objekte (PSO) aus dem aktuellen in den gewählten Bauzustand.	-
PRS_CHK	Tools > Prüfen > ProSig-Zeichnung	Prüft und korrigiert ProSig-Einstellungen in der Zeichnung und im ProSig-Projekt.	ProSig-Zeichnung
PRS_DATENPUNKT	Ausrüstung ETCS > Datenpunkte	Ermöglich das Einfügen und Editieren von Datenpunkten.	Erstellen und Editieren von Datenpunkten Einfügen der ETCS Streckenausrüstung (Datenpunkte) Einfügen der ZBS Streckenausrüstung (Datenpunkte)
PRS_DREH	-	Dreht ProSig-Blöcke OHNE Berücksichtigung grafischer Gruppen; OHNE Textkorrektur.	Elemente drehen
PRS_DIST_A_AUTO	Tools > Dienste > Distanz abtragen automatisch	Trägt Distanzen auf der Topologie ab. Alle möglichen Zielpunkte werden markiert.	Distanz abtragen automatisch
PRS_DIST_M_AUTO	Tools > Dienste > Distanz messen automatisch	Misst Distanzen zwischen zwei Punkten. Für alle möglichen Wege wird ein Ergebnis ausgegeben.	e Distanz messen automatisch
PRS_DIST_A_KONTUR	Tools > Dienste > Distanz abtragen interaktiv	Trägt Distanzen auf der Topologie ab. Bei Abzweigen erscheint eine Benutzerabfrage.	Distanz abtragen interaktiv



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_DIST_M_KONTUR	Tools > Dienste > Distanz messen	Misst Distanzen zwischen zwei Punkten. Bei	Distanz messen interaktiv
	interaktiv	Abzweigen erscheint eine Benutzerabfrage.	
PRS_EPU_EINF	Ausrüstung LST > EPU-	Einfügen von ProSig Systemobjekten (PSO), die	Allgemeiner Dialog zum Einfügen
	Objekteinfüger	nicht über separate Editoren erstellt werden.	von ProSig Systemobjekten
PRS_EXPORT	Import/Export > Tabellen Export >	Schaltet die Exportansicht zum Exportieren der	Exportieren der PT1-Tabellen
	Exportansicht Allgemein	Tabellen auf.	
PRS_EXPORT_BETA_TAB	-	Aktiviert / Deaktiviert den Tabellen-Export (Beta-	-
		Version) mit Darstellung der Werte in	
		Bauzustandsfarben.	
PRS_EXPORT_ETCS_ADRESSEN	Ausrüstung ETCS > ETCS Adressen	- Exportiert nicht verwendete	Exportieren von ETCS Adressen
	Export	Datenpunktadressen und ermöglicht diese aus	
		dem Projekt zu löschen.	
PRS_EXPORT_FREIMELDETAB	-	Erstellt die Freimeldetabelle.	-
PRS_EXPORT_NEIGUNG	-	Exportiert die detailierten Ergebnissen der	-
		neigungsabhängigen Standortermittlung für	
		jedes Hauptsignal in eine Excel-Tabelle. Für	
		jedes Hauptsignal wird hierbei ein separates	
		Blatt in der Tabelle exportiert.	
PRS_EXPORT_SIGTAB2	-	Erstellt die Signaltabelle 2.	-
PRS_EXPORT_SIGSCHUTZTAB	-	Erstellt die Tabelle der Signalabstände und	Tabelle der Signalabstände und
		Schutzstrecken.	<u>Schutzstrecken</u>
PRS_EXPORT_STRECKENTAB	Import/Export > Tabellen Export >	Erstellt die Tabelle der statischen	-
	Statische Streckeneigenschaften	Streckeneigenschaften.	
PRS_FAHRSTRASSE	Ausrüstung LST > Fahrstraßen	Ermöglicht das Erzeugen und projektieren von	Fahrwege, D-Wege, Fahrstraßen
		Fahrwegen, D-Wegen, Fahrstraßen und	und Flankenschutz
		Flankenschutz.	
			Planen fahrstraßenabhängiger
			Signalisierung
PRS_FMA_AUFTEILEN	Ausrüstung LST >	Unterteilt einen vorhandenen	Freimeldeabschnitt aufteilen
	Freimeldeabschnitte >	Freimeldeabschnitt.	
	Freimeldeabschnitt aufteilen		



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_FMA_AZA	Ausrüstung LST >	Fügt einen Freimeldeabschnitt der Art	Freimeldung mit
	Freimeldeabschnitte >	Achszählabschnitt ein.	Achszählabschnitten
	Achszählabschnitt		
PRS_FMA_AZP	Ausrüstung LST >	Fügt Achszählpunkte ein.	Freimeldung mit
	Freimeldeabschnitte > Achszählpunkt		<u>Achszählabschnitten</u>
PRS_FMA_ERZEUGEN_AUTO	Ausrüstung LST >	Erstellt automatisch FMA-Komponenten und	Freimeldung automatisch
	Freimeldeabschnitte > Freimeldung automatisch	Freimeldeabschnitte.	
PRS_FMA_ISO	Ausrüstung LST >	Fügt einen Freimeldeabschnitt der Art	Freimeldung mit Gleisstromkreisen
	Freimeldeabschnitte >	Gleisstromkreis ein.	
	Gleisstromkreis		
PRS_FMA_ISOSTOSS	Ausrüstung LST >	Fügt Isolierstöße ein.	Freimeldung mit Gleisstromkreisen
	Freimeldeabschnitte > Isolierstoß		
PRS_FMA_NASE	-	Fügt FMA-Komponenten neigungsabhängig zu	-
		einem Biocksignal oder fiktiven Signal ein.	
PRS FMA ZUSAMMENFÜHREN	Ausrüstung LST >	Führt nach Auswahl einer FMA-Komponente die	Freimeldeabschnitte
	Freimeldeabschnitte >	angrenzenden Freimeldeabschnitte zusammen	zusammenführen
	Freimeldeabschnitte	zu einem Freimeldeabschnitt und entfernt dabei	
	zusammenführen	die ausgewählte FMA-Komponente.	
		-	
PRS_FORMSIG	Ausrüstung LST > Alttechnik >	Fügt ProSig-Blöcke für Form- und HI-Signale	-
	Signale - Alttechnik	ein.	
PRS_GESCHWINDIGKEITSBAND	Ausrüstung ETCS > ETCS	Erzeugt ein ETCS Geschwindigkeitsband.	Visualisieren des
_ERZEUGEN	Geschwindig- keitsband >		<u>Geschwindigkeitsbandes</u>
	Geschwindigkeitsband erzeugen	<u></u>	
PRS_GESCHWINDIGKEITSGRAPH	Ausrustung ETCS > ETCS	Ubertragt einen ausgewählten	Visualisieren des
	Geschwindig-Keitsband >	Geschwindigkeitsgraphen in ein EICS	Geschwindigkeitsbandes
	Geschwindigkeitsgraph ubertragen	Geschwindigkeitsband.	



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_GL_EXTRAKT	Gleislage/Topologie > Gleislage extrahieren	Extrahiert die Gleislage aus einer Zeichnung. Ist Teil der Projektmigration eines Classic-Projekts.	Extrahieren der Gleislage
PRS_GLEISBREMSE	-	Fügt eine Gleisbremse ein.	-
PRS_GLEIS_ABSCHLUSS	Planungsgrundlagen > Weichen / Kreuzungen > Gleisabschluss	Fügt einen Gleisabschluss ein.	Einfügen von Gleisabschlüssen
PRS_GLEIS_ABSCHLUSS_ BEWEGLICH	Planungsgrundlagen > Weichen / Kreuzungen > Beweglicher Prellbock	Fügt einen beweglichen Prellbock ein.	Einfügen von beweglichen Prellböcken
PRS_GLEIS_ART	Planungsgrundlagen > Gleisparameter > Art	Legt die Klassifizierung des Gleises aus betrieblicher Sicht fest.	Erzeugen der Gleisart
PRS_GLEIS_BAUBEREICH	Planungsgrundlagen > Gleisparameter > Baubereich	Markiert einen Gleisbereich aus Baubereich.	Erzeugen von Gleisbaubereichen
PRS_GLEIS_BEZEICHNUNG	Planungsgrundlagen > Gleisparameter > Bezeichnung	Fügt die Bezeichnung eines Gleises ein.	Festlegen der Gleisbezeichnung im Bahnhofsbereich
			Festlegen der Gleisbezeichnung für Streckengleise
PRS_GLEIS_FAHRBAHN	Planungsgrundlagen > Gleisparameter > Fahrbahn	Legt einen Gleisbereich fest, in dem eine besondere Fahrbahnkonstruktion vorhanden ist.	Erzeugen der Gleisfahrbahnobjekte
PRS_GLEIS_LICHTRAUM	Planungsgrundlagen > Gleisparameter > Lichtraum	Legt einen Gleisbereich fest, in dem besonderen Lichtraumbedingungen vorhanden sind.	Erzeugen des Gleislichtraums
PRS_GND_GLEISLAGE_IMPORT	Gleislage/Topologie > GND Gleislage und Import/Export > GND Import > GND Gleislage	Importiert Gleisachsen aus einer GND-Edit- Datenbank und erzeugt automatisch Geodaten daraus.	Importieren der Gleislage aus GND
PRS_GND_IMPORT_	Import/Export > GND Import > GND	Importiert Kilometrierungsachsen aus einer	Importieren der Kilometrierung,
		GND-Edit-Datenbank.	weichen und Neigung aus GND
	Import/Export > GND Import > GND Neigung	Datenbank.	Weichen und Neigung aus GND



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_GND_IMPORT_WEICHEN	Import/Export > GND Import > GND	Importiert Weichen aus einer GND-Edit-	Importieren der Kilometrierung,
	Weichen	Datenbank.	Weichen und Neigung aus GND
PRS_GND_UEBERHOEHUNG_	-	Importiert Überhöhungsdaten aus einer GND-	-
IMPORT		Edit-Datenbank.	
PRS_GRA_VERMESN_IMPORT	-	Liest Daten zu Höhenpunkten und	Importieren von Kilometrierung,
		Überhöhungspunkten aus einer Datei im *.GRA-	Höhen- und Überhöhungsdaten
		Format in das ProSig-Projekt ein nachdem die	aus *.tra/*.gra-Dateien
		Topologie erzeugt und Streckendaten	
		zugewiesen wurden. Die Streckennummer ist	
		anzugeben.	
PRS_GSP_EINF	Planungsgrundlagen > Weichen /	Fügt Gleissperren ein.	Einfügen von Gleissperren
	Kreuzungen > Gleissperren		
PRS_GZ_EINF	Planungsgrundlagen > Weichen /	Fügt Grenzzeichen ein.	Einfügen von Grenzzeichen
	Kreuzungen > Grenzzeichen		
PRS_HOEHENDATEN_EXPORT	-	Exportiert Höhenpunkte mit Standort,	-
		Gleisnummer, Höhe [m] und System aus dem	
		ProSig 7-Projekt in eine Exceldatei. Hierbei wird	
		je Strecke ein eigenes Blatt verwendet.	
PRS_IFC_AUSWAHL	Import/Export > LST2BIM > IFC	Ermöglicht die Auswahl von Punktobjekten	-
	Export Auswahl	(PSO) in der Zeichnung für den IFC-Export.	
PRS_IFC_EXPORT	Import/Export > LST2BIM > IFC	Erzeugt eine IFC-Datei für die BIM-konforme	-
	Export Alles	Planung je nach zuvor eingestellten	
		Vorbelegungen wie z. B. IFC Version, LOD und	
		Vorlage aus der BIM Objektbibliothek.	
PRS_INET	ProSig-Projekt > Support >	Schaltet den Link auf das ProSig	<u>Homepage</u>
	Homepage	Anwenderforum im Internet auf.	
PRS_KM_ABGLEICH	Tools > Kilometrierung >	Gleicht Kilometrierungsachsen mit ihren	Abgleichen schematischer Pläne
	Kilometrierungsachsen abgleichen	zugehörigen Polylinien ab.	
PRS_KOMMENTAR	Planungsgrundlagen > Kommentare	Erstellt Freitext-Kommentare und Kommentare,	Erstellen und Zuweisen von
		denen Anhänge zugeordnet sind.	Kommentaren



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_KONTUR	-	Zeichnet eine Kontur nach (anwendbar auf PSO, z. B. topologische Kanten).	-
PRS_KREUZUNG_EINF	Planungsgrundlagen > Weichen / Kreuzungen > Kreuzungen	Fügt Kreuzungen ein.	<u>Einfügen von Weichen,</u> <u>Kreuzungen und</u> <u>Kreuzungsweichen</u>
PRS_KREUZUNGSWEICHE_ EINF	Planungsgrundlagen > Weichen / Kreuzungen > Kreuzungsweichen	Fügt Kreuzungsweichen ein.	Einfügen von Weichen, Kreuzungen und Kreuzungsweichen
PRS_KUP_TOPO_ERZEUGEN	-	Erzeugt die Kabeltopologie aus zuvor manuell angelegten Kabeltrassenmittelachsen (Layer PRS-KUP-GEO).	-
PRS_LEU_ERZEUGEN_AUTO	-	Erzeugt automatisch LEU-Objekte (LEU-Anlage, LEU-Modul, Ausgang LEU-Modul und LEU- Schaltkasten) mit Benutzerabfrage für die Anzahl der Datenpunkte je LEU-Modul, die Anzahl der LEU-Module je LEU-Anlage und die maximale Entfernung vom Signal.	-
PRS_MARKANTE_PUNKTE _ERZEUGEN	-	Erzeugt automatisch markante Punkte am Start und Ende der Bereichsobjekte ZUB Streckeneigenschaft, BÜ Gefahrraum und Bahnsteigkante und trägt automatisch die Bezeichnung für die markanten Punkte ein.	-
PRS_MIGRATION_OBJEKTE	Import/Export > Migration aus ProSig Classic	Importiert Objekte aus einem ProSig Classic- Projekt und überführt diese in PSO.	-
PRS_NEIGUNG_BERECHNEN	Tools > Dienste > Neigung berechnen	Berechnet die mittlere Neigung zwischen zwei Punkten oder Objekten.	Neigung berechnen
PRS_NEIGUNGSBAND _ERZEUGEN	Ausrüstung ETCS > ETCS Neigungsband > Neigungsband erzeugen	Erzeugt ein ETCS Neigungsband.	Visualisieren der Neigungsbänder



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_NEIGUNGSGRAPH	Ausrüstung ETCS > ETCS	Überträgt einen ausgewählten	Visualisieren der Neigungsbänder
_UEBERTRAGEN	Neigungsband > Neigungsgraph übertragen	Neigungsgraphen in ein ETCS Neigungsband.	
PRS_OEA	Tools > Objektart editieren	Ermöglicht das Anzeigen und Editieren aller Objekte zu einer Objektart.	Anzeigen aller Objekte zu einer Objektart
PRS_OEP	Tools > Projektobjekt editieren	Ermöglicht das Anzeigen und Editieren der Objekteigenschaften des Projektobjekts.	Einrichten des Planungsprojektes
			Festlegen der
			Projekteigenschaften und
			<u>Vorbelegungen</u>
PRS_PFEILDREH	Tools > Dienste > Abstandsangaben	Richtet Abstandsangaben von	Abstandsangaben ausrichten
	ausrichten	Durchrutschwegen und PZB-Zuordnungen aus.	
PRS_PLANPRO_EXPORT	Import/Export > PlanPro > PlanPro	Exportiert Daten aus dem Projekt in eine	PlanPro Export
	Export	PlanPro-Datei.	
PRS_PLANPRO_IMPORT	Import/Export > PlanPro > PlanPro Import	Importiert Daten aus einer PlanPro-Datei in das Projekt.	Importieren der PlanPro-Datei
			Importieren neuer Daten aus einer
			<u>PlanPro-Datei</u>
PRS_PLANUNGSRICHTUNG	Planungsgrundlagen >	Bestimmt die Planungsrichtung im ProSig-	Bestimmen der Planungsrichtung
	Planungsrichtung	Projekt als Basis automatischer Berechnungen.	
PRS_PROJEKTMANAGER	ProSig-Projekt > Projektmanager	Verwaltet ProSig-Projekte und -Zeichnungen.	Projektmanager
			Einrichten des Planungsprojektes
			Ableiten weiterer Lagepläne
			Abgleichen schematischer Pläne
PRS_PROJEKTDATEN	-	Zeigt alle Eigenschaften gemäß PlanPro zu den	-
		Projektmetadaten in einem Dialog an.	



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_PRUEF_KANTEN	Tools > Prüfen > Topologische Kanten prüfen	Prüft die Zuordnung topologischer Kanten zu Streckenobjekten. Topologische Kanten ohne Zuordnung zu einem Streckenobjekt oder mit Mehrfachzuordnung zu verschiedenen Streckenobjekten werden gemeldet.	Topologische Kanten prüfen
PRS_PRUEF_KNOTEN	Tools > Prüfen > Topologische Knoten prüfen	Prüft die Kilometrierung topologischer Knoten. Nicht korrekt kilometrierte Knoten werden gemeldet. Bei diesen Knoten ist für die Eigenschaft 'Standort' entweder kein Wert oder der Wert 'N/A' eingetragen.	Topologische Knoten prüfen
PRS_PZB	Ausrüstung LST > PZB/INA-Editor	Verwaltet die Zuordnung zwischen Gleismagneten und Signalen und ermöglicht das Eintragen der Ergebnisse der INA- Berechnung.	Planen der Punktförmigen Zugbeeinflussung
PRS_REGELZEICHNUNG	Planungsgrundlagen > Regelzeichnungen	Anlegen und Verwalten von Regelzeichnungen.	Anlegen von Regelzeichnungen
PRS_REGEN	Tools > Anzeige > Regenerieren	Aktualisiert die Darstellung von PSO in der Zeichnung.	-
PRS_SCHIEB	Tools > Zeichnen > Elemente schieben	Schiebt ProSig-Blöcke OHNE Berücksichtigung grafischer Gruppen.	Elemente schieben
PRS_SCHLOSS_EINF	Ausrüstung LST > Schlüsselabhängigkeiten > Schloss	Fügt ein Schloss zu einem abhängigen Element ein.	Schlüssel/Schloss-Abhängigkeiten
PRS_SCHLOSSKOMBI_EINF	Ausrüstung LST > Schlüsselabhängigkeiten > Schlosskombination	Fügt eine Schlosskombination zu einer gewählten Unterbringung ein.	Schlüssel/Schloss-Abhängigkeiten
PRS_SIGNAL	Ausrüstung LST > Signale - EPU	Fügt Signale ein.	Signale - EPU
PRS_SSP_EINF	Ausrüstung LST > Schlüsselabhängigkeiten > Schlüsselsperre	Fügt eine Schlüsselsperre zu einer gewählten Unterbringung ein.	Schlüssel/Schloss-Abhängigkeiten
PRS_STW_AEA	Planungsgrundlagen > Stellwerk > Außenelementansteuerung	Fügt eine Außenelementansteuerung ein.	Erstellen der Außenelementansteuerungen



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_STW_BEDIENPLATZ	Planungsgrundlagen > Stellwerk > Bedienplatz	Fügt einen Bedienplatz ein.	Erstellen eines Bedienplatzes
PRS_STW_BEDIENSTANDORT	Planungsgrundlagen > Stellwerk > Bedienstandort	Fügt einen Bedienstandort ein.	-
PRS_STW_ESTW	Planungsgrundlagen > Stellwerk > ESTW-Zentraleinheit	Fügt eine ESTW-Zentraleinheit ein.	Anlegen der ESTW-Zentraleinheit
PRS_STW_RBC	Ausrüstung ETCS > ETCS Streckenzentrale	Fügt eine ETCS Streckenzentrale (RBC) ein.	-
PRS_STW_TECHNIKSTANDORT	Planungsgrundlagen > Stellwerk > Technikstandort	Fügt einen Technikstandort ein.	-
PRS_STW_UNTERBRINGUNG	Planungsgrundlagen > Stellwerk > Unterbringung	Fügt Unterbringungen vom Typ Gebäude ein.	Erstellen von Unterbringungen
PRS_SSP_UNTERBRINGUNG	Ausrüstung LST > Schlüsselabhängigkeiten > Unterbringung	Fügt Unterbringungen vom Typ Schaltkasten ein.	Schlüssel/Schloss-Abhängigkeiten
PRS_TECHNISCHER_BEREICH	-	Erstellt einen technischen Bereich über ein oder mehrere Gleise bzw. topologische Kanten inklusive Beschriftung.	<u>Erzeugen der Technischen</u> <u>Bereiche</u>
PRS_TOP_LEVEL_BERECHNEN	Gleislage/Topologie > Level (Topologie) automatisch	Trägt (teil-)automatisch die Level topologischer Kanten auf Basis vorhandener Gleisbezeichnungen ein für den Abgleich eines schematischen Übersichtsplans.	Level (Topologie) automatisch
PRS_TRA_GLEISLAGE_IMPORT	-	Liest Daten zur Gleislage aus einer oder mehreren Dateien im *.TRA-Format in das ProSig-Projekt ein.	Importieren der Gleislage aus einer *.tra-Datei
PRS_TRA_ KILOMETRIERUNGSACHSE_ IMPORT	_	Liest Daten zur Kilometrierungsachse aus einer Datei im *.TRA-Format in das ProSig-Projekt ein. Die Streckennummer ist hierbei anzugeben.	Importieren von Kilometrierung, Höhen- und Überhöhungsdaten aus *.tra/*.gra-Dateien



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_UEBERWACHUNG	-	Berechnet Überwachungskurven zu einem	Erstellen von
		Zielpunkt (z. B. Signal) und stellt die	Überwachungskurven
		berechneten Angaben zu Geschwindigkeit,	
		Neigung, Höhendaten und Länge der	
		Überwachungskurve in der Zeichnung dar.	
PRS_UEBERWACHUNG_EXPORT	-	Exportiert die berechneten Daten der	Exportieren der
		Überwachungskurven aus dem Projekt in eine	<u>Überwachungskurven</u>
		Excel-Tabelle.	
PRS_URSPRUNG_GEO_KANTE	-	Wandelt ausgewählte GEO Kanten zum	Manuelles Bearbeiten
		Editieren in Linien, Bögen und Polylinien um.	vorhandener GEO Kanten
PRS_VALIDIEREN	Tools > Prüfen > Validierung oder	Ermöglicht das Prüfen und Bearbeiten von	Validierung
	Import/Export > PlanPro >	Eigenschaften, die gemäß des PlanPro-	
	Validierung	Datenmodells nicht valide sind.	
PRS_VER	ProSig-Projekt > Support > Info	Zeigt die aktuelle ProSig-Version an.	Info
PRS_VERORTE_VALIDIEREN	Tools > Prüfen > Verortung validieren	Prüft die Verortung von PSO und ermöglicht das	Verortung validieren
		Bearbeiten der Kantenzuordnungen.	
PRS_VERORTUNG_REPARIEREN	-	Zoomt nacheinander alle nicht an der Topologie	-
		(vollständig) verorteten Objekte in der	
		Zeichnung und bietet die Möglichkeit die	
		Verortung zu korrigieren oder das Objekt	
		bewusst zu überspringen, wenn diese nicht an	
		der Topologie verortet werden sollen.	
PRS_WEICHE	-	Stellt die Bestandteile von Weichen,	-
		Kreuzungen, Kreuzungsweichen oder	
		Gleissperren mit den zugehörigen relevanten	
		Eigenschaften gemeinsam in einem Dialog dar.	
PRS WEICHE EINF	Planungsgrundlagen > Weichen /	Fügt Weichen ein.	Einfügen von Weichen.
	Kreuzungen > Weichen		Kreuzungen und
			Kreuzungsweichen
PRS WHATS NEW	ProSia-Projekt > Support > Neu in	Zeigt Neuerungen der aktuellen ProSig-Version	Neu in ProSig
	ProSig	an.	
L			



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
PRS_ZBS_BERECHNEN	-	Ermöglicht die Berechnung von	Erstellen von Berechnungen zu
		Signalabständen und Schutzstrecken für den	den Datenpunkten (ab Schritt 10)
		Export in die zugehörige ZBS-Tabelle.	
PRSDBLCLKEDIT_OFF	-	Das AutoCAD Standard Verhalten von	-
		DBLCLKEDIT wird aktiviert: DBLCLKEDIT kann	
		vom Anwender separat auf EIN oder AUS	
		gesetzt werden.	
PRSDBLCLKEDIT_ON	-	Die AutoCAD Variable DBLCLKEDIT wird	-
		dauermäßig auf EIN gesetzt.	
PRSNKOPIE	-	Kopiert innere Elemente von Blöcken und	Verschachtelte Elemente kopieren
		externen Referenzen.	
PRUEFGG	Tools > Prüfen > Grafische Gruppen	Prüft die Konsistenz grafischer Gruppen.	Grafische Gruppen
PRUEFSH2	I ools > Prufen > Bauteildateien	Pruten von (neuen) Bauteildateien.	Bauteildateien
REGION	-	überladener AutoCAD-Befehl; Anwendung des	AutoCAD-Befehl REGION
		Betenis auf Elemente grafischer Gruppen wird	
		zuruckgewiesen, da dies zum Zerstoren der	
		Gruppe funren kann	
REIHE	-	Uberladener AutoCAD-Bereni; grafische	AUTOCAD-BETENI REIHE
		Gruppen und Elemente granscher Gruppen	
SAK	Tools > Dienste > Objekte schieben	Verschieht Objekte entlang topologischer	Objekte schieben an Topologie
	an Topologie	Kanten und richtet sie aus	Objekte schieben an Topologie
SCAN ATTPOS	-	Liest die Positionen der Attribute STANDORT	Attributoositionen einlesen
		und BEZEICHNI ING von ProSig-Blöcken ein	<u>Autoupositionen einiesen</u>
SENSOR	Ausrüstung LST > Sonstige >	Fügt ProSig-Blöcke für Radsensoren und	-
	Sensoren / Kontakte	Magnetschienenkontakte ein.	
SET_ATTPOS	-	Stellt die Positionen der Attribute STANDORT	Attributpositionen setzen
		und BEZEICHNUNG von ProSig-Blöcken wieder	
		her.	



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
SETLAY_HG	Gleislage/Topologie > Gleiskonstruktion > Hauptgleislayer setzen	Setzt den Layer für Hauptgleise.	<u>Hauptgleis</u>
SETUSPEZ	ProSig-Projekt > Support > Konfiguration	Konfiguriert Zeichnungs- und Umgebungseinstellungen.	Konfiguration
SP2PL	Tools > Zeichnen > Spline> Polylinie	Wandelt Splines in Polylinien um.	Spline> Polylinie
SPIEGELN	-	überladener AutoCAD-Befehl; die gesamte grafische Gruppe wird gespiegelt	AutoCAD-Befehl SPIEGELN
SPRACHE	ProSig-Projekt > Support > Sprache	Schaltet die Ausgabetexte von ProSig in eine beliebige andere Sprache um.	<u>Sprache</u>
STE_EOW	Ausrüstung LST > Sonstige > EOW	Fügt ProSig-Blöcke für EOW-Symbole ein.	EOW
STELLELEM	Ausrüstung LST > Sonstige > Stellelemente / -bereiche	Fügt ProSig-Blöcke für Schlüsselsperren, Mitwirktasten und Markierungen für Grenzen ein.	Stellelemente / -bereiche
STR_AKT	Tools > Kilometrierung > Strecke aktuell setzen	Setzt eine Strecke aktuell.	Strecke aktuell setzen
STR_MARK	Tools > Kilometrierung > Objekte der aktuellen Strecke markieren	Markiert alle Objekte, die der aktuellen Strecke zugeordnet sind.	Objekte der aktuellen Strecke markieren
STUECKL	-	Erstellt Stücklisten für ProSig-Blöcke.	<u>Stückliste</u>
STUTZEN	-	überladener AutoCAD-Befehl; Bei grafischen Gruppen (z.B. Kabelkanäle, Rohrtrassen und Erdkabeltrassen) wird der Befehl abgewiesen, wenn durch das Stutzen neue Elemente entstehen würden. In diesem Fall ist alternativ der Befehl BRUCH zu verwenden	AutoCAD-Befehl STUTZEN
SYSVAR	Tools > Dienste > Systemvariablen	Setzt, speichert oder vergleicht Systemvariablen.	Systemvariablen
T2SCR	Tools > Dienste > Text als Script ausführen	Führt gewählte Texte als Script aus.	Text als Script ausführen



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
TEILREG	Tools > Anzeige > Teilregenerieren	Regeneriert einen Zeichnungsteilausschnitt.	<u>Teilregenerierung</u>
TEXTKORR	Tools > Attribute / Texte > Textkorrektur	Korrigiert die Lesbarkeit von Texten und Attributen von ProSig-Blöcken.	<u>Textkorrektur</u>
TOPO_CHECK	Gleislage/Topologie > Topologie prüfen	Unterstützt das Prüfen der Topologie.	Topologie prüfen
TOPO_GEN	Gleislage/Topologie > Topologie generieren	Generiert die Gleistopologie	Generieren der Topologie
UEBOGEN	Gleislage/Topologie > Gleiskonstruktion > Übergangsbogen (angenähert)	Konstruiert einen angenäherten Übergangsbogen.	<u>Aktualisieren der Topologie</u> Übergangsbogen (angenähert)
VARIAM	Tools > Blöcke > Skalieren	Skaliert mehrere ProSig-Blöcke im Bezug auf den eigenen Basispunkt; Grafische Gruppen werden berücksichtigt.	<u>Skalieren</u>
VERORTE_E	Tools > Dienste > Objekt(e) verorten	Verorten einzelner Objekte an der Gleistopologie.	Verorten einzelner Objekte
VERORTE_REPORT	Tools > Dienste > Report zur Verortung	Prüfen der Verortung der Objekte an der Gleistopologie.	Report zur Verortung
VERSETZ	-	überladener AutoCAD-Befehl; Erzeugt modifizierte Kopie eines grafischen Elements	AutoCAD-Befehl VERSETZ
WIRKGR	Ausrüstung LST > Sonstige > Wirkgrenzen / FTG-Verbinder	Fügt ProSig-Blöcke für Wirkgrenzen und FTG- Verbinder ein.	Wirkgrenzen / FTG-Verbinder
XREFATTENTION_OFF	-	Xrefs werden bei Objekt-Einfügungen NICHT beachtet.	-
XREFATTENTION_ON	-	Xrefs WERDEN bei Objekt-Einfügungen beachtet.	-
ZBS_DP	Ausrüstung ETCS > ZBS Technik	Ermöglicht das Anzeigen und Editieren von Datenpunkten und Datenpunkteigenschaften, Planen der Verkettungen, Telegramme und Langsamfahrbereiche.	Anzeigen und Editieren von Datenpunkteigenschaften und folgende Seiten



Befehl ProSig	Ribbonbar	Beschreibung	Link Onlinehilfe
ZBS_IMPORT	Ausrüstung ETCS > ETCS Adressen -	Importiert einen vorgegebenen Adresssatz für	Import der ETCS
	Import	Datenpunkte.	<u>Datenpunktadressen</u>
			Importieren der ZBS
			<u>Datenpunktadressen</u>
ZOOM_H	Tools > Anzeige > Zoom Handle	Zoomt ein durch sein Handle definiertes Objekt	Zoom Handle
		in die Bildschirmmitte.	
ZUGBE_SO	Ausrüstung LST > Sonstige >	Fügt ProSig-Blöcke für Koppelspulen und	Sonstige (Zugbeeinflussung)
	Sonstige (Zugbeeinflussung)	Streckenanschläge ein.	